

Einbauanleitung

1. Aufmessen der Einbaustelle

Der DUO-Bandabstreifer sollte nie direkt gegen eine Trommel oder Rolle angebracht werden, sondern einen Abstand von mindestens 100 bis 200mm betragen. Der Förderbandgurt sollte möglichst straff sein um ein Andrücken des Abstreifers zu ermöglichen. Der Abstand zu den Schurren und Materialtrichtern sollte so gewählt werden, daß sich zwischen Abstreifer und den obengenannten Teilen kein Fördermaterial ansammeln, bzw. anstauen kann.

2. Montage der Spannelemente

Die Spannelemente können sowohl von oben oder von unten angebracht werden, je nach konstruktiver Möglichkeit. Achtung die Arme der Spannvorrichtung sollten immer in Laufrichtung des Untergurts zeigen! Bei der Montage von oben sollte die Spannspindel heraus- und bei der Montage von unten hineingedreht werden, um eine Spannung zu haben. Die Befestigung kann durch anschrauben oder auch durch anschweißen erfolgen.

3. Montage des Abstreifelementes

Der Einstellwinkel des Abstreifelementes am Gurt sollte 90 Grad betragen. Einstellen der Gummifeder: (Arbeitsbereich) Andrücken des Abstreifelementes durch drehen an den Spannschrauben. Anziehen der Klemmschrauben. (Arretieren) Abschneiden der Überlänge des Systemrohres.

4. Probetrieb

Im Probetrieb ist die Reinigungswirkung und die Laufruhe zu beurteilen. Der Andruck ist nur so hoch zu wählen wie nötig, um einem unnötigen Verschleiß vorzubeugen. Sollte ein „ruckeln“ oder „rattern“ auftreten, ist das Abstreifelement etwas in Laufrichtung zu neigen.

Service

Telefon: 0 26 38 / 93 40 -0
Telefax: 0 26 38 / 93 40 -40
eMail: info@krumscheid.de
Web: www.krumscheid.de